

取扱説明書

ヒューミディスタット

形式-AHS形



はじめに

このたびは、AHS形ルームヒューミディスタットをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

警告

- 配線、保守点検の際には、必ず電源を切ってから行ってください。感電の恐れがあります。
- 防滴、防塵構造ではないため、水や塵埃のかからない所へ設置してください。漏電の恐れがあります。
- 通電中はカバーを絶対外さないでください。カバーを外す際は、必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。

取付および配線上のご注意

注意

- 室内の湿度を平均に感知できる床上1.2～1.5mの壁面に取付けてください。
- ダイヤル及びダイヤル固定ねじ、端子ねじ、本体取付ねじ以外のねじは回さないでください。誤作動の恐れがあります。
- 本体を取り出す際、必ず本体取付ねじを完全に緩めてから、静かに取り出してください。無理な力で引っ張らないでください。基板を破損する恐れがあります。
- 本体を取り出す際、ダイヤルツマミを持たないでください。壊れる恐れがあります。
- サブベースの壁面への取り付けは、M4ねじをご用意して取付けてください。
- ねじの締め付け過ぎにご注意ください。

- 次に示す場所への取付はしないでください。誤動作の恐れがあります。
 - ・家具、積み荷等によって室内の循環空気が妨げられる場所
 - ・窓やドアの近くで、隙間風の影響を受ける場所
 - ・直射日光、または放射熱を受ける場所
 - ・冷暖房装置から直接の温風、冷風を受ける場所
 - ・冷水、温水、蒸気配管の近くのように、熱影響を受けるところ
 - ・結露の恐れがある場所や水滴が当たるような場所
 - ・蒸気の多い環境下
 - ・塵、ほこりの多い場所
 - ・機械的振動、衝撃の大きい場所
 - ・温浴施設やプールなどの水しぶきがかかるような場所
 - ・腐食性ガス(硫化ガス等)、シリコンガスを含む環境下
 - ・オイルミスト等を含む、汚れた風の当たる場所
 - ・天井面への直接水平取付

- 結線は、1V2mm²以上の電線を使用してください。
- 結線は、全て電気設備技術基準に従って電気知識を有する専門家が行ってください。
- 電気定格を越える負荷のかかる機器には使用しないでください。接点不良の恐れがあります。
- この製品は防塵構造ではありません。壁面工事を行う際は、石膏ボードなどの粉塵が入らないように対策を取ってから作業を行ってください。
- カバー、サブベースを清掃する場合は、必ず電源を切り、乾いた布で拭いてください。
- ダイヤル設定値と制御湿度には差が生じることがあります。設置後は必ず試運転等で作動湿度を確認してください。誤差があった場合は、誤差を見込んでダイヤル設定を行ってください。または「操作方法」内の「補正方法」に従って補正を行ってください。

例：ご希望の制御点が50%RHに対してダイヤル50%RHにセット、
実際の制御点が60%RHだった場合
ダイヤル設定50%RH→40%RHにする。
精度維持のため、1回以上/年の点検をお勧めします。

製品仕様

カタログ番号	接点形式	設定範囲(%RH) 最小 最大	入切湿度差(%RH)	許容周囲温度(℃)	重量(kg)
AHS-C1090	SPDT 単極双投	30 90	約5 (固定)	10～40	0.17

電気定格

定格電圧(V) 力率 cosφ	AC		DC
	125V	250V	24V
定格電流(A) 無誘導負荷電流	1	4.5A	2A
誘導負荷電流	0.75	3A	1.5A
突入電流	—	12A	6A

※ 最小電流定格：50mA

- ・保存温度：-20～50℃ 但し、90%RH以上の結露する雰囲気での保存はできません。
- ・感湿度追従特性 湿度変化速度：1%RH当たり5分以上(風速 0.3～0.5m/s)

取付方法

- 取付、配線の際は、次の手順で行ってください。(図1参照)
- ・カバーストップパーを図1白抜き矢印方向に押し、カバーを取り外します。
- ・本体取付ねじ(M3)を完全に緩めます。
- ・ガイド板を持ち、本体を引き抜きます。
- ・電線を壁面から引き出し、サブベース角穴に挿入してサブベースをM4ねじで壁面に固定します。(締付トルク：78.5N・cm)
- ・壁面内部から引き出した電線をサブベース上の端子ねじに配線します。配線は、図4に従ってください。
- ・本体をサブベースに挿入し、本体取付ねじを39.2N・cmのトルクで締め付けてください。
- ・カバーを本体に取り付けます。

*スイッチボックス及びボックスカバーの取付ピッチが83.5mmの場合には、取付板を用意しております。(ARS-AE01)





図1 AHS-C1090形

操作方法

- ・本体正面のダイヤルをご希望の湿度に目盛を合わせるにより行います。
- ・作動確認をする場合は、作動値±5%RH以内でダイヤルを回し確認してください。また、周囲湿度が50%RH以上の場合は、ダイヤルを下限(30%RH)まで回すと、一時的に作動しなくなる場合があります。
- ・湿度設定ダイヤルは、固定ねじで固定することが可能です。(図2参照)
出荷時は、納入時設定値で固定されています。
- ・入切湿度差は固定式ですので、設定できません。

- ・補正方法
万一、制御されている室内湿度の平均値が、ダイヤル設定湿度とズレている場合、設定値調整ねじで補正できます。
室内湿度にダイヤル設定値を合わせた後、設定値調整ねじにより機器の運転状態を確認しながら補正してください。(図3参照)
設定値調整ねじズレ防止の為、補正後は必ずボンドロックを行ってください。

結線



注) 矢印は湿度上昇方向を表す。

作動確認

本製品をご使用になるお客様(以下、「お客様」といいます。)は、ご使用の際、本製品を正しく取り付け後、必ず試運転を実施し、全システムが完全に機能することを確認してください。本製品の不適切な取り付けにより、結果としてお客様の機械・装置において、人身事故、火災事故、多大な損害の発生などを生じさせないよう、フェールセーフ設計¹⁾、延焼対策設計による安全設計を行い必要な安全の作り込みを行っていただくと共に、フォールトトレランス²⁾などにより要求される信頼性にも必ず適合できる状態に正しくご調整くださいますようお願いいたします。

- 注¹⁾ フェールセーフ設計：機械が故障しても安全なように設計する。
- 注²⁾ フォールトトレランス：冗長性技術を利用する。

本製品の定期的な検査
最低 年1回は作動の確認を必ず実施し、その記録を残してください。

お客様がこれらを怠ったことにより、お客様に損害が発生した場合、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。ただし、お客様に生じた損害が本製品の製造過程における瑕疵による場合はこの限りではありません。

使用上の制限

本製品は、生命にかかわるような状況下で使用される機器又はシステムに用いることを目的として設計・製造されたものではなく、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用用いることを目的(以下、「本目的」といいます。)として設計・製造されたものです。従いまして、下記1)～3)に関する分野における本製品の使用は一切予定しておりません。これらの分野について本製品を使用され、それにより損害が発生した場合でも、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。

- 1) 原子力・放射線関連
- 2) 宇宙・海底機器関連
- 3) 装置・機器の故障及び動作不良が、直接又は間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼすことが通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される機器

なお、上記1)、2)に関する装置、分野であっても、本目的に沿う用途で使用される場合に限り、及び、下記4)～10)に関する分野に使用される場合は、当社営業担当窓口へ必ずご連絡のうえ書面による同意を得ていただきますようお願いいたします。万が一、当社営業担当窓口へのご連絡及び同意なくこれらの分野に本製品が使用され、それにより損害が発生した場合は、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。

- 4) 可燃性及び/又は毒性冷媒を使用する冷暖房及び冷凍空調装置、又は可燃性及び/又は毒性流体を使用する各種産業装置
- 5) 輸送機器(鉄道・航空・船舶・車両設備など)
- 6) 防災・防犯機器
- 7) 医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる設備/用途
- 8) 電気、ガス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備
- 9) 官公庁 若しくは各業界の規制に従う設備
- 10) その他、上記4)～9)に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置

使用条件・使用環境にも影響されますが、仕様書や取扱説明書に使用期間の記載がない場合は5年～10年を目安に製品のお取替えをお願いいたします。

保証範囲

本製品を使用したお客様の製品に故障が生じ、その原因が本製品の瑕疵による場合、お客様への納入後1年以内に限り、納入した本製品の代替品の提供または修理品の提供を無償で行わせていただきます。ただし、お客様の製品の故障により生じた損害のうち、当社が負担する割合は、納入した本製品の価格を上限とさせていただきます。また、お客様の製品の故障が下記事由に基づく場合は、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。

- 1) お客様による本製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。(カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守)
- 2) 故障の原因が、本製品以外の事由の場合。
- 3) 当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理による場合。
- 4) 「使用上の制限」に反し本製品が使用された場合。
- 5) 当社出荷当時の科学・技術水準では予見不可能であった場合。
- 6) その他、天災、災害、第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。

なお、インターネットオークションなどで本製品を購入された場合、上記の保証は一切受けられませんのでご注意ください。

問合せ先

株式会社 鷺宮製作所 本社/〒169-0072 東京都新宿区大久保3-8-2
新宿ガーデンタワー22階
URL <http://www.saginomiya.co.jp>

営業本部 / 東京 03-6205-9140 大阪支店 / 大阪 06-6385-8011

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めいただきました販売店もしくは saginomiya-info@saginomiya.co.jp へお問い合わせください。